

# ПОРТАТИВНЫЙ БЛОКИРАТОР СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ C-CUARD- 050



## Руководство пользователя

Портативный блокиратор сотовых телефонов C-Guard 050 позволяет блокировать связь между сотовым телефоном и базовыми станциями в стандарте сотовой связи GSM 900/1800.

### *Включение прибора:*

1. Во избежание выхода прибора из строя запрещено включать прибор, а также ставить его на зарядку без подключенных антенн.
2. Подключить (вкрутить) длинную антенну к разъему **LONG**, короткую антенну к разъему **SHORT**.
3. Поставить переключатель питания ON/OFF в положение **ON**. При этом на верхней панели прибора загорается красный светодиод, сигнализирующий о том, что прибор включен на излучение.

(выключение прибора производится переводом переключателя питания в положение **OFF**).

### *Зарядка аккумулятора:*

1. Подключить адаптер питания к разъему DC12M на нижней панели прибора, и включить адаптер в сеть 220В.
2. Зарядку аккумулятора можно контролировать по горению желтого светодиода.
3. Для увеличения срока службы аккумулятора желательно зарядку прибора производить каждый раз полностью. Светодиод гаснет когда зарядка завершена.

Блокиратор сотовых телефонов C-Guard 050 можно использовать как автономно, так и стационарно.

При автономной работе время непрерывной работы от встроенного аккумулятора составляет 3 часа.

При питании от сети 220В через адаптер, или при питании от бортовой сети автомобиля время непрерывной работы не должно превышать 8 часов.

***Комплект поставки:***

1. Блокиратор сотовых телефонов C-Guard 050
2. Две антенны (длинная для диапазона 900МГц и короткая для диапазона 1800МГц)
3. Адаптер для зарядки аккумулятора и питания прибора от сети 220В.
4. Адаптер для питания от бортовой сети автомобиля.
5. Инструкция по эксплуатации.